

Commande RS-232 pour commuter la détection automatique de 5V à TMDS sur SW4AH2-4K

Command	Description	Feedback
>>SET_DET_MODE 1	Set the HPD (5V signal) detection mode	<<DETECT MODE HPD
>>SET_DET_MODE 0	Set the TMDS detection mode	<<DETECT MODE TMDS